

راهنمای انتخاب منبع تحت فشار

تعداد طبقه	تعداد واحد	مخزن	مخزن پیشنهادی	افزودن به سبد
دو طبقه	۳ واحد	۲۴ لیتر	۲۴ لیتر	—
دو طبقه	۴ واحد	۲۳ یا ۳۰ لیتر	۳۰ لیتر	—
سه طبقه	۳ واحد	۲۴ لیتر	۲۴ لیتر	—
سه طبقه	۳ تا ۵ واحد	۴۰ لیتر	۴۰ لیتر	—
سه طبقه	۴ تا ۶ واحد	۵۰ لیتر	۵۰ لیتر	—
چهار طبقه	۴ واحد	۵۰ لیتر	۵۰ لیتر	—
چهار طبقه	۵ تا ۸ واحد	۶۰ لیتر	۶۰ لیتر	—
چهار طبقه	۹ تا ۱۲ واحد	۸۰ یا ۱۰۰ لیتر	۸۰ یا ۱۰۰ لیتر	—
پنج طبقه	۵ واحد	۵۰ یا ۶۰ لیتر	۵۰ یا ۶۰ لیتر	—
پنج طبقه	۶ تا ۱۲ واحد	۸۰ یا ۱۰۰ لیتر	۸۰ یا ۱۰۰ لیتر	—
پنج طبقه	۱۳ تا ۱۵ واحد	۱۰۰ یا ۱۵۰ لیتر	۱۰۰ یا ۱۵۰ لیتر	—
شش طبقه	۶ تا ۸ واحد	۶۰ یا ۸۰ لیتر	۶۰ یا ۸۰ لیتر	—
شش طبقه	۹ تا ۱۲ واحد	۸۰ یا ۱۰۰ لیتر	۸۰ یا ۱۰۰ لیتر	—
شش طبقه	۱۳ تا ۱۸ واحد	۱۰۰ یا ۱۵۰ لیتر	۱۰۰ یا ۱۵۰ لیتر	—